

Eindegebruikershandleiding: Monitor ART 7 LITE

Functieverklaring van de toetsen



a) Luidspreker

b) 7" TFT Kleurenscherm

c) Indicatie LED's en toetsenvlak

e) Microfoon

f) Oriëntatiepunten voor slechtzienden

Korte beschrijving van de werking:

Wanneer er aangebeld wordt, volgt er een oproepsignaal. Na ontvangst van de oproep verschijnt het beeld op het scherm van de monitor en het pictogram . Als de oproep niet binnen 45 seconden wordt beantwoord, komt het systeem in de ruststand. Om de communicatie tot stand te brengen, drukt u op de toets . De verbinding duurt maximaal 90 seconden of totdat de toets  wordt ingedrukt. Het systeem is dan weer in de ruststand. Om de deur  (of indien aanwezig ) te openen, drukt u op toets  (of ). Eén keer drukken activeert de deuropener gedurende 3 seconden.

Gesprek starten na aanbellen: Druk 1 keer op het toetsenvlak  onder het pictogram .

Bezoeker toelaten: Druk op het toetsenvlak  onder het icoon  (of indien aanwezig ). De deur zal ontgrendelen en de bezoeker kan naar binnen. Verbreek de oproep door op  te drukken.

Gesprek beëindigen en bezoeker niet toelaten: Druk 1 keer op het toetsenvlak  onder het pictogram . De toegangsdeur blijft gesloten.

Zelfoproep: Bekijk het camerabeeld van het hoofdpaneel. Druk op een willekeurig toetsenvlak om het beeldscherm te activeren. Druk op toetsenvlak  onder het pictogram . Het camerabeeld van de aangesloten paneel wordt nu weergegeven. Om terug te keren naar het startscherm, druk op .

Opmerking: Indien aanwezig kan er geschakeld worden tussen de extra geplaatste camera's of de camera(s) van het hoofdpaneel (of panelen).

HET LOSKOPPELEN EN/OF VERPLAATSEN VAN HET TOESTEL MAG IN VERBAND MET DE GARANTIEBEPALINGEN ALLEEN DOOR DAARTOE GEKWALIFICEERDE PERSONEN GEBEUREN

Niet storen functie: Met deze functie kunt u de periode instellen waarin u niet gestoord wilt worden. Druk op een willekeurig toetsenvlak om het beeldscherm te activeren. Druk op het toetsenvlak onder het pictogram . Stel de periode in met de navigatietoetsen en activeer de functie door op het toetsenvlak te drukken onder het pictogram . De functie niet storen is actief , de monitor zal dan niet overgaan bij het ontvangen van oproepen gedurende de ingestelde tijd. Wanneer u de niet storen functie wilt uitschakelen druk dan op toetsenvlak onder het pictogram , de niet storen functie is nu gedeactiveerd .

Volume van het oproepsignaal of een andere melodie instellen: Druk op een willekeurig toetsenvlak om het beeldscherm te activeren. Druk op toetsenvlak onder het pictogram , dan op , gevolgd door . Selecteer verschillende melodieën en het gewenste belvolume om de oorsprong van oproepen te onderscheiden (Hoofdpaneel of etagedrukker). Navigeer naar de te wijzigen optie en pas de melodie of gewenste belvolume aan. Druk op de toetsenvlak onder de pijltjes pictogrammen om te navigeren en de toetsenvlak onder de +/- voor gewenste melodie of belvolume. Belvolume: . Buitenpaneel: . Druk na de aanpassing op het toetsenvlak onder het pictogram  en  om weer naar het startscherm te gaan.

Instellingen beeldscherm: Met deze functie kan de helderheid, contrast en kleurinstellingen worden aangepast. Druk op een willekeurig toetsenvlak om het beeldscherm te activeren. Druk op het toetsenvlak onder het pictogram , gevolgd door . Stel nu de waarden in doormiddel van de navigatietoetsen (toetsenvlakken onder de pictogrammen). Druk op het toetsenvlak onder het pictogram  om weer naar het startscherm te gaan.

Optioneel (indien beschikbaar):

Intercom: De intercom functie  is standaard uitgeschakeld. Om de intercomfunctie te gebruiken moet deze eerst ingeregeld zijn. Indien beschikbaar is het mogelijk om met andere monitoren in het systeem te communiceren.

Trappenhuisverlichting: Met deze functie kan via de monitor de trappenhuisverlichting geactiveerd worden.

Opmerking: SAR-G2+ en SAR12/24 modules zijn hiervoor benodigd.

Indien deze functie beschikbaar is:

Druk op een willekeurig toetsenvlak om het beeldscherm te activeren. Druk op toetsenvlak onder het pictogram . De trappenhuisverlichting zal gedurende de ingestelde tijd aangaan.

